



スタートバーに直接 I E-01 を装着した場合、お尻を引き一気にスタートする



スタートポールに直接つけた場合太腿を前に出してスタートしない（タイマーが反応してしまいます）

NG!!



② 特殊な装着 / SL 装着



SL などでの使用の場合（液晶を上にして装着する）



SL などでどうしても当たる選手は後ろに装着、その場合センサーが左にあるので液晶が上になります

