

## 4 電池交換について

### ① タイマー（PRT-01）のセンサーがピカピカ光らない


タイマーには電池が2個入っています。  
ピカピカ光らせる動作の電池と、測定させる動作の電池は、独立しています。

この赤いランプが点滅しなくなった場合、故障などではございませんのでご安心ください。  
また点滅はしませんが、しばらくはタイマーを動作（測定）します。

ですが、交換時期の目安となりますので、お早めの交換を推奨いたします。

その際、電池交換は個人で行わず、HOP！サービスセンターにて有償での交換を承っておりますので、こちらをご利用ください。

ピカピカ光らない  
点滅しない




### ② 電池の仕組み

#### ■ PRT-01 ■

※電池2個使用、それぞれは独立して動作を行います。

センサー部が光らない場合でも、タイマーは作動します。ですが、交換時期の目安となりますので、早めの交換を推奨いたします。

それぞれの電池は独立して作動させていますので、センサーがピカピカ光らない場合でも、タイマーを動作させることができます。



こちらのタイマーは、複雑な構造のため、個人での交換を行えません。  
HOP！サービスセンターにて、有償での電池交換を承っておりますので、そちらで交換および防水補強サービスを受けてください。